





ACHTUNG:

Beachten Sie bitte folgende Anschaltreihenfolge, wenn Sie eine Systemtelefonerweiterung STE 40 an Ihrem Systemtelefon betreiben wollen!

1. Trennen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und Systemtelefon oder STE 40.
2. Trennen Sie die Verbindung zwischen Systemtelefon und TK-Anlage
3. Trennen Sie die Verbindung zwischen Systemtelefon und STE 40
4. Ersetzen Sie das bestehende Systemtelefon gegen das gelieferte Austauschgerät.

5. Stecken Sie einen Westernstecker des kurzen Kabels in die mit  gekennzeichnete Buchse auf der Unterseite der STE 40, bis er hörbar einrastet.
6. Stecken Sie den anderen Westernstecker des kurzen Kabels in die mit dem Symbol  gekennzeichnete Buchse am Systemtelefon, bis er hörbar einrastet.
7. Verlegen Sie das Kabel im Kabelkanal der STE 40 und des Systemtelefones an der Geräteunterseite des jeweiligen Gerätes.
8. Schließen Sie das Steckernetzteil STE 30 / STE 40 / ST 40 an der mit dem Symbol  gekennzeichneten Buchse der STE 40 an.
9. Stellen Sie die Verbindung zwischen Systemtelefon und TK-Anlage wieder her.
10. Die STE 40 meldet sich automatisch an dem angeschlossenen Systemtelefon an.

Falls Sie mehrere STE 40 (bis zu 4 STE 40 pro Systemtelefon) an einem Systemtelefon anschließen möchten, schließen Sie die nächste STE 40 an der mit dem Symbol  gekennzeichneten Buchse der ersten STE 40 an.




Bitte beachten Sie dabei, dass das Netzteil bei 2 STE 40 an der 2. STE 40 angeschlossen werden muß und dass Sie ab der 3. STE 40 ein weiteres Netzteil benötigen.


ACHTUNG:

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass bei Nicht-Einhaltung der vorgegebenen Anschaltreihenfolge Hardwäreschäden (ST 40 und/oder STE 40) auf Grund der vorgegebenen Spannungsverläufe entstehen können!

ACHTUNG:

Beachten Sie bitte folgende Anschaltreihenfolge, wenn Sie eine Systemtelefonerweiterung STE 40 an Ihrem Systemtelefon betreiben wollen!

1. Trennen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und Systemtelefon oder STE 40.
2. Trennen Sie die Verbindung zwischen Systemtelefon und TK-Anlage
3. Trennen Sie die Verbindung zwischen Systemtelefon und STE 40
4. Ersetzen Sie das bestehende Systemtelefon gegen das gelieferte Austauschgerät.
5. Stecken Sie einen Westernstecker des kurzen Kabels in die mit  gekennzeichnete Buchse auf der Unterseite der STE 40, bis er hörbar einrastet.
6. Stecken Sie den anderen Westernstecker des kurzen Kabels in die mit dem Symbol  gekennzeichnete Buchse am Systemtelefon, bis er hörbar einrastet.
7. Verlegen Sie das Kabel im Kabelkanal der STE 40 und des Systemtelefones an der Geräteunterseite des jeweiligen Gerätes.
8. Schließen Sie das Steckernetzteil STE 30 / STE 40 / ST 40 an der mit dem Symbol  gekennzeichneten Buchse der STE 40 an.
9. Stellen Sie die Verbindung zwischen Systemtelefon und TK-Anlage wieder her.
10. Die STE 40 meldet sich automatisch an dem angeschlossenen Systemtelefon an.

Falls Sie mehrere STE 40 (bis zu 4 STE 40 pro Systemtelefon) an einem Systemtelefon anschließen möchten, schließen Sie die nächste STE 40 an der mit dem Symbol  gekennzeichneten Buchse der ersten STE 40 an.

Bitte beachten Sie dabei, dass das Netzteil bei 2 STE 40 an der 2. STE 40 angeschlossen werden muß und dass Sie ab der 3. STE 40 ein weiteres Netzteil benötigen.

ACHTUNG:

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass bei Nicht-Einhaltung der vorgegebenen Anschaltreihenfolge Hardwäreschäden (ST 40 und/oder STE 40) auf Grund der vorgegebenen Spannungsverläufe entstehen können!